

Инструкция по эксплуатации плиты газовой «СНЕГИРЬ -2,0 », модели «Компакт» и «Комфорт»

Принцип работы.

Плита «Снегирь-2,0» (модели «Компакт» 1 и 2 и «Комфорт» 1 и 2) одnogорелочная, высокого давления. Плита предназначена для работы от баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан) ёмкостью 5, 12, 27 и 50 л. Плита присоединяется к баллону без редуктора посредством рукава высокого давления (далее РВД), рассчитанные на рабочее давление не менее 1,6 МПа. Возможна работа плиты от цангового баллона сжиженного газа (для моделей Компакт 2 и Комфорт 2). Для этого в комплекте поставки плиты предусмотрена опция – рукав для присоединения к плите цангового баллона.

Управление работой плиты осуществляется с помощью ручки крана. Кран обеспечивает работу плиты как в номинальном режиме, так и в максимальном. Критерием нормального горения является отсутствие желтых языков пламени.

Подготовка и порядок работы.

Сначала подсоедините рукав к плите. Проверьте наличие прокладки в накидной гайке рукава и присоедините его к баллону. **ПОМНИТЕ!** На газовом баллоне левая резьба!

Включение. Установить плиту на ровную площадку. Перед включением плиты убедиться, что кран плиты полностью закрыт; открыть вентиль на баллоне; после заполнения газом РВД, закрыть вентиль на баллоне и поднести спичку к плите; повернуть ручку крана плиты на 2 мм против часовой стрелки; после возгорания открыть вентиль на баллоне и отрегулировать необходимый расход газа, не допуская появления желтых языков пламени. Для моделей Компакт 2 и Комфорт 2 (доп. опция), подсоединить к прилагаемому рукаву цанговый баллон; поднести спичку к плите и повернуть ручку крана плиты на 2 мм против часовой стрелки; отрегулировать необходимый расход газа, не допуская появления желтых языков пламени.

Выключение. Чтобы выключить плиту, необходимо закрыть вентиль баллона и перекрыть кран плиты по часовой стрелке. Для моделей Компакт 2 и Компакт 2 (доп. опция), перекрыть кран плиты и отсоединить цанговый баллон.

При работе от цангового баллона:

Выверните из плиты узел крепления рукава и вверните на его место узел крепления рукава для цангового баллона. Вверните в него наконечник прилагаемого соединительного рукава, проверив наличие прокладки. Проверьте, что кран на плите полностью закрыт. Присоедините баллон к цанговому захвату рукава.

При подключении и установке плиты должны быть соблюдены следующие требования:

- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
- шланг не должен пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия;
- если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт не допускается.

Требования безопасности.

Во избежание несчастных случаев **запрещается:**

- пользоваться неисправной плитой;
- искать утечки газа при помощи спичек и открытого огня;
- использовать плиту в помещениях;
- пользоваться плитой детям и лицам, не изучившим данное руководство ;
- открывать вентиль на баллоне, не проверив, закрыт ли кран плиты;
- оставлять работающую плиту без присмотра;
- нагружать плиту массой более 10 кг;
- самовольно производит какие-либо изменения плиты.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА ИЛИ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПОГАСАНИЯ ПЛИТЫ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЫТЬ КРАН.

Неправильно подключенная плита, несоблюдение правил техники безопасности могут привести к отравлению газом, ожогам, пожарам.

Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с неправильной установкой, ремонтом и неправильным использованием плиты.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи плиты.