

5. Требования по технике безопасности

Категорически запрещается:

- эксплуатировать плот при скорости ветра **более 3 м/с** и высоте волны **более 0,2 метров**.
- эксплуатировать плот в нетрезвом состоянии и под действием лекарственных препаратов и наркотических средств;
- использовать плот **на воде без индивидуальных спасательных средств**;
- использовать ацетон или ацетонсодержащие вещества для очистки лодки от грязи;
- использовать плот на воде в темное время суток;
- приближаться на скорости к пловцу на воде;
- загружать плот выше установленной максимальной грузоподъемности;
- использовать подвесной мотор с мощностью, превышающей максимально допустимую;
- превышать максимально допустимую скорость движения и буксировки.
- превышать максимально допустимое количество пассажиров.
- доводить давление в баллонах до величины, превышающей 30 кПа (0,30 бар);
- эксплуатировать плот на расстоянии от берега, превышающим 1,6 миль;
- перемещать плот по жесткой поверхности (асфальт, камни, стекло и т.д.).

6. Гарантия

- На материал корпуса в случае образования трещин, пористости и гниения – 24 месяца
- На швы корпуса – 24 месяца.
- На фурнитуру: транцы, воздушные и сливные клапаны, весла, помпа, фиксаторы весел, ручки, рымы, элементы сланей – 12 месяцев

Данная гарантия применяется только к дефектам материала и к качеству работы. Она не применяется к обычным износам и потертям или к повреждениям, вызванным небрежностью, отсутствием технического обслуживания, несчастным случаем, неправильным управлением, использованием вспомогательного устройства или компонента, не предназначенного для использования с надувным плотом; самостоятельным изменением конструктивных элементов или удалением компонента фурнитуры.

С целью гарантийного обслуживания покупатель должен обеспечить доступ к изделию, доставить изделие для проверки уполномоченному санкционированному дилеру или в мастерскую сервисного обслуживания лодок «Polar Bird», которая будет ремонтировать изделие. Если при проверке выяснится, что ремонт лодки подпадает под гарантийный, то он будет выполнен бесплатно, доставка до места осуществления ремонта производится за счет производителя или уполномоченной производителем организации. Если случай будет признан не гарантийным, то все расходы, связанные с доставкой и ремонтом плота, несет владелец. Контакты для связи с технической поддержкой: [+7 \(922\) 014-88-32](tel:+79220148832), support@snegirfishing.ru.

Любое изделие или компоненты, доставляемые покупателем для осмотра и ремонта, должны быть тщательно вымыты и просушены. Случае если лодка или её элементы поступили с загрязнениями, производитель оставляет за собой право не принимать такой товар на экспертизу и ремонт.

Свидетельство о приемке

Модель «Polar Bird»: _____, заводской № _____, дата изготовления _____

ОТК

ООО ПФ «Мастер», Россия, 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, д.5П стр. 1,
тел., [+7\(902\)6000-255](tel:+79026000255), support@snegirfishing.ru, www.snegirfishing.ru

Руководство по эксплуатации Надувной плот «Polar Bird Raft 260»

Видеобзор плота Polar Bird Raft 260



Компания ООО ПФ "Мастер" поздравляет Вас!

Вы стали владельцем надувного плота «Polar Bird Raft 260», изготовленного в г. Челябинске нашей компанией. Вы являетесь собственником изделия гарантийного качества. Ваш надувной плот относится к классу прогулочных плавсредств и предназначен для отдыха на воде и берегу, туризма, рыбной ловли и охоты.

1. Общее описание

Конструкция плота представляет собой надувную платформу, разделенную на два герметичных отсека, с натяжным дном, на которую можно установить палатку. В базовой комплектации плот оснащается надувным дном высокого давления толщиной 5 см. которое отдельно укладывается в кокпит платформы. Плот можно использовать отдельно, как самостоятельное плавсредство, или в tandem с летней палаткой установив на неё палатку Polar bird Delta S. Дополнительно плот можно оснастить навесным транцем для установки небольших моторов, стояночным тентом, креслами, столиком и жесткими сланями. Плот с установленной палаткой можно буксировать лодкой.

2. Комплектация

Надувной плот - 1 шт
Надувной пол НДВД - 1 шт
Весла - 2 шт.
Ремкомплект - 1 шт

Помпа ножная - 1 шт
Чехол для плота - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Технические параметры

Размер внешний, см	262x262
Размер кокпита, см.	190x190
Диаметр баллона, см.	36
Количество гермоотсеков, шт.	2+1

Толщина надувного пола, см.	5
Масса плота без аксессуаров, кг.	14,75
Масса надувного пола, кг.	11,7
Транспортировочная масса плота, кг.	31,5
Масса плота в сборе, кг.	27,5
Транспортировочный размер плота, см.	100х60х40
Рекомендованное давление в баллонах, бар.	0,25
Рекомендованное давление надувного пола, бар.	0,8
Максимально допустимая высота волны, м.	0,2
Максимально допустимая мощность мотора, л.с.	3
Максимально допустимая скорость с пассажирами, км/ч.	10
Скорость буксировки без пассажиров с палаткой/без палатки, км/ч.	15/30
Макс. скорость ветра при использовании на воде, м/с.	2-3
Максимальная грузоподъемность, кг.	600
Максимальное кол-во пассажиров	4
Материал плота	ПВХ 750 гр./м2
Допуск по массе 10%, допуск по размеру, 2 см.	

4.Подготовка к эксплуатации

4.1. Для приведения плота в рабочее состояние необходимо:

- достать из чехла и развернуть плот на ровной поверхности;
- накачать бортовые баллоны до номинального давления 25 кПа (0,25 бар).

- установить надувной пол в кокпит плота и накачать его;
- собрать весла, и установить их в держатели
- установить жесткие слани (при наличии) в кокпит плота
- установить палатку Polar Bird Delta S (при наличии) на плот, закрепив крючки палатки к привальному брусу плота и привязав стропы по углам палатки к рым кольцам плота.

4.2. Порядок накачки баллонов и надувного пола:

- привести клапаны в рабочее состояние путем открытия клапанной крышки, поворота и фиксации кнопки внутреннего пружинного механизма клапана в верхнем положении, вставить и зафиксировать штуцер помпы или насоса в клапан;
- накачать помпой отсеки баллона и надувной пол;
- надежно закрыть клапаны крышками.

Внимание:

- эксплуатация плохо накаченного и перекаченного плота не допускается;
- для накачивания баллонов и пола не используйте источник сжатого воздуха (автоматический воздушный компрессор для накачки шин), так как чрезмерное давление может вызвать разрыв баллона или перегородки и поломку клапана;
- эксплуатация плота при давлении воздуха в отсеках, значительно превышающем штатное, ведет к сокращению срока службы;
- при сильном нагреве плота на солнце необходимо произвести сброс давления до штатного, не допускается хранение плота в надутом состоянии на открытом солнце в жаркую погоду;
- при использовании плота в холодной воде или в холодную погоду происходит сброс давления в баллона, из-за разницы температур окружающего воздуха и воды. В этом случае необходимо докачать плот до штатного давления;
- при эксплуатации плота входные отверстия клапанов должны быть надежно закрыты крышками;
- не допускайте попадания песка и грязи в клапана, так как попавший песок и грязь выведет их из строя;
- при установке навесного транца и подвесного лодочного мотора обязательно контролируйте надежность их крепления.
- **эксплуатация на воде при скорости ветра более 3 м/с, запрещена!**
- при эксплуатации с установленной палаткой при возникновении ветра сложите одну стенку палатки и немедленно двигайтесь к берегу.
- при буксировке лодкой надежно фиксируйте буксировочный трос на рымах плота, и все дополнительное оборудование в кокпите плота
- при использовании плота с палаткой надежно крепите палатку к привальному бурсу и рым кольцам!