



# Руководство по эксплуатации летних кемпинговых палаток

## "Polar Bird" серии "S"

### Установка палатки

Рекомендуем устанавливать палатку в следующей последовательности:




Рисунок 1

1. Вынимаем палатку из чехла и кладем на выбранное место (рис.1).




Рисунок 2

2. Расправляем и вытягиваем одну из боковых сторон палатки (рис.2). При сильном ветре рекомендуем установить на данную сторону растяжку и закрепить к кольшку закрепленному в грунт.

3. Расправляем и вытягиваем верхнюю часть (крышу) палатки (рис.3-4). В палатке Polar Bird Family S, верхняя часть (крыша) расправляется в последнюю очередь изнутри палатки, когда все остальные стороны расправлены.





Рисунок 3-4

4. Расправляем и вытягиваем по очереди, все остальные стороны палатки (рис.5-6).





Рисунок 5-6




Рисунок 7

5. Устанавливаем пол внутри спального отсека (полом комплектуются все летние палатки кроме Polar Bird Family S ) и крепим его с помощью контактной ленты вшитой в пол и внутреннюю юбку палатки. (рис. 7)




Рисунок 8

6. Устанавливаем внутренние распорки (в комплекте) по периметру входа.

7. Закрепляем палатку кольшками (в комплекте) по периметру у основания. Устанавливаем растяжки (в комплекте) в петли на каждой стороне палатки, вбиваем кольшки (в комплекте) на расстоянии около 1 метра от основания палатки и привязываем к ним растяжки (рис.8).

8. В комплекте с каждой палаткой поставляется дополнительная накидка, предназначенная для защиты от сильного затяжного дождя. Она крепится к палатке карабинами (в комплекте) установленными на стягивающие резинки. Карабины крепятся к стальным петлям на каждой стороне палатки, у входа карабины

крепятся к тканевым петлям для фиксации входных шторок палатки. Рекомендуем устанавливать дополнительную накидку в случае длительного использования палатки при сильном и затяжном дожде. Не рекомендуем использовать дополнительную накидку в солнечную погоду, т.к. такое использование может привести к потере водонепроницаемых свойств дополнительной накидки.

### **Ваша палатка готова к использованию!**

Рекомендуем производить разборку палатки в обратной (от установки) последовательности.

Видеобзор по данной палатке Вы можете посмотреть на нашем сайте: [www.snegirfishing.ru](http://www.snegirfishing.ru).

### **Меры предосторожности при использовании палатки**

- Запрещается разводить огонь внутри палатки.
- Запрещается использовать открытый источник пламени внутри палатки
- Запрещается устанавливать палатку на расстоянии ближе 10 метров от открытого огня.
- Соблюдайте осторожность с зажженной сигаретой

### **Рекомендации по уходу**

- После каждого использования палатку необходимо сушить в расправленном виде
- Допускается только сухая чистка тента палатки.
- Запрещается: стирать, гладить и отпаривать тент палатки.



Стирка запрещена



Не отпаривать



Не гладить



Сухая чистка (химчистка)

Нужно учитывать, что изделия с "пропиткой" желательно подвергать чистке, как можно реже, т.к. при частой чистке такая ткань теряет свои водозащитные и ветрозащитные свойства.

## **Хранение палатки**

Хранить палатку допускается в штатном чехле, в чистом и сухом виде, в сухом помещении без посторонних запахов, в недоступном для животных месте.

## **Гарантия**

1) Мы гарантируем, что каждая зимняя палатка нашего производства не имеет производственных дефектов и дефектов материалов, но только в случае если продажа изделия была произведена уполномоченным дилером или дистрибьютором;

2) Гарантия вступает в силу с даты первичной продажи и действительна в течение 1 (одного) года.

## **Гарантийный сервис**

Данная гарантия распространяется только на производственные дефекты или дефекты материалов. Гарантия не распространяется на естественный износ и порчу продукта по следующим причинам:

- халатность, отсутствие обслуживания, несчастный случай, неправильная эксплуатация;

- использование дополнительного оборудования не предназначенного для использования в палатках;

- индивидуальные изменения в конфигурации или удаление компонентов конструкции палатки.

Покупатель должен предоставить доступ к продукту для гарантийного сервиса, доставить изделие для инспекции к уполномоченному дилеру или в пункт сервисного обслуживания палаток Polar Bird, где будет произведен ремонт. Если в ходе инспекции будет выявлено, что случай гарантийный, то ремонт будет произведен бесплатно, включая стоимость пересылки если необходимо. В противном случае, стоимость ремонта и доставки изделия оплачивается владельцем.

Все изделия и комплектующие, предоставляемые владельцем на инспекцию и ремонт должны быть чистыми и высушенными.

**Изготовитель: ООО ПФ "Мастер" г. Челябинск**

По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам: 8(902)6000-255; 8(922)232-02-02.

Москва и Московская область: 8 (916) 165-25-20

Техподдержка: +7 (922) 746-56-36.

Сайт: [snegirfishing.ru](http://snegirfishing.ru)

e-mail: [zakaz\\_sf@mail](mailto:zakaz_sf@mail)